



MANUAL DE **INSTRUCCIONES**

Sky Black | AH18CPR

kaltemp[®]


NO PIERDA ESTA TARJETA NI LA FACTURA DE COMPRA, LA COBERTURA DE LA GARANTÍA ES POR 1 AÑO, Y NO CUBRE DESPERFECTOS OCASIONADOS POR UN MAL USO DEL EQUIPO NI SOBRE LOS MUROS QUE LO SOPORTAN O ELEMENTOS CERCANOS.

PARA HACER USO DE LA GARANTÍA CONTACTARSE AL CORREO **SERVICIO@KALTEMP.CL** O TRAER EL PRODUCTO A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO UBICADO EN LAS AV. LAS CONDES 9765, LOCAL 116, LAS CONDES, SANTIAGO, RECOMENDAMOS HACERLO EN HORARIO COMERCIAL DE LUNES A VIERNES.

ESTA GARANTÍA SOLO ES VÁLIDA PARA PRODUCTOS VENDIDOS POR COMERCIAL KALTEMP S.A.

Av. Las Condes 9765, local 116, Las Condes, Santiago, Chile.

Fig.A



DESCRIPCIONES DE PIEZAS:

Nº	NOMBRES DE LAS PIEZAS
1	Perno de expansión M6*70
2	Soporte L superior
3	Arandela
4	Arandela de resorte
5	Tuerca de husillo M6
6	Tornillo M6*16
7	Soporte L inferior
8	Interruptor
9	Panel de control
10	Tornillo M6*8
11	Llave Allen
12	Mando a distancia

LISTA DE CONTROL DEL PAQUETE DE ACCESORIOS:

CANTIDAD	NOMBRE DEL ACCESORIO
2	Soporte L superior
2	Soporte L inferior
2	Perno de expansión M6*70
2	Tornillo M6*16
1	Control remoto
1	Llave Allen
4	Tornillo M6*8
AH15CP	L=718MM
AH18CP	L=858MM
AH24CP	L=1138MM
AH32CP	L=1513MM

! PRECAUCIONES:

1. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados en todo momento.

Esta unidad puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, así como por personas con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso de la unidad de forma segura para entender los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con la unidad. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por los niños sin supervisión.

PRECAUCIÓN -- Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Debe prestarse especial atención a la presencia de niños y personas vulnerables.

2. Los niños a partir de 3 años y menores de 8 años sólo podrán encender y apagar la unidad siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal y que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso de la unidad de forma segura al tiempo que comprenden los peligros que conlleva. Los niños a partir de 3 años y menores de 8 no podrán enchufar, regular y limpiar la unidad ni realizar el mantenimiento del usuario.
3. El calefactor no debe estar situado justo debajo de una toma de corriente.
4. No utilice este calefactor con un programador, temporizador o cualquier otro dispositivo que encienda el calefactor automáticamente, ya que existe un riesgo de incendio si el calefactor está tapado o situado incorrectamente.
5. No utilice este calefactor en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
6. No coloque la unidad cerca de cortinas y/u otros objetos inflamables. De lo contrario, existirá el peligro de que se incendie.
7. No cubra la unidad con nada durante el funcionamiento o poco después de que se apague.
8. No envuelva el cable de alimentación de la unidad.

9. No utilice esta unidad en lugares donde exista causticidad o aire volátil, es decir, polvo, vapor, gas, etc.
10. No utilice esta unidad como secador de paños o toallas.
11. No utilice esta unidad como calentador de sauna.
12. No utilice esta unidad como calentador de habitaciones de conservación de calor.
13. No utilice esta unidad en lugar de propagación y crianza de animales.
14. No utilice esta unidad en el sistema de calefacción del centro de aire caliente.
15. No sumerja esta unidad en agua al limpiarla.
16. La unidad se encuentra a alta temperatura durante su funcionamiento. Se mantiene caliente durante un tiempo después de apagarse. Podría haber peligro al tocarla durante este periodo.
17. La unidad debe ser manejada con cuidado, y evitar de vibraciones o golpes.
18. La unidad debe estar firmemente asegurada a tierra durante su funcionamiento.
19. Cuando se dañe, la unidad debe ser reparada por un equipo profesional de reparación.
20. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con la misma preparación para evitar un peligro.
21. Durante el montaje, manténgase alejado de cualquier tablero o material inflamable.
22. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, así como sin experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

23. El aparato es sólo para uso doméstico. No está permitido su uso en obras, invernaderos, graneros o establos donde haya polvo inflamable.
24. El cabezal de la unidad está a alta temperatura durante el funcionamiento. Desenchufe la unidad y espere a que se enfríe antes de limpiarla.
25. La unidad debe estar conectada a una toma de corriente fácilmente visible y accesible.
26. La instalación de este tipo de productos debe cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en el punto 6 del pliego técnico N°11 de la norma de instalaciones o las disposiciones que la reemplace.

! ADVERTENCIA:

Este calefactor no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura de la habitación. No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir de la habitación por sí mismas, a menos que se proporcione una supervisión constante.

:: PREPARACIÓN:

1. Desembale la caja de cartón. Saque el paquete de accesorios de la caja. Asegúrese de que los accesorios indicados en la lista de verificación al respecto están incluidos. Si falta algo, pida inmediatamente al vendedor que se lo proporcione.
2. Prepare un destornillador de cabeza cruzada y una llave adecuada para la tuerca de tornillo M6.
3. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de la instalación y uso. Conserve este manual de instrucciones en un lugar adecuado y seguro para su uso a futuro en caso de ser necesario.

❖❖ INSTALACIÓN:

1. El calentador debe ser instalado a partir del suelo sobre 1,8M, y de la pared lateral sobre 150cm.
2. Realice 2 agujeros en el techo o en la pared de acuerdo con la tabla anterior. Inserte los 2 pernos de expansión en los agujeros. Utilice una llave inglesa para girar las tuercas de los pernos de expansión en el sentido de las agujas del reloj hasta que estén bien colocados en los agujeros. Desenrosque las tuercas de los tornillos y apártelas con las arandelas y las arandelas de presión para su uso posterior.
3. Coloque el soporte L superior en el techo o en la pared. Deje que los 2 pernos de expansión pasen a través de los agujeros de los soportes L superiores y fíjelos con las arandelas, las arandelas de resorte y la tuerca de tornillo mencionadas anteriormente.
4. Coloque el soporte L inferior en la parte trasera del calefactor. Fíjelos con tornillos M6*8 utilizando la llave Allen suministrada.
5. Monte el soporte L superior en el soporte L inferior. Atorníllelo firmemente con el tornillo M6*16. Para la instalación en la pared, asegúrese de que la caja de control esté en el lado izquierdo.
6. Afloje el tornillo M6*16, ajuste el calentador al ángulo deseado y apriete los tornillos M6*16. El ángulo ajustable está dentro de los 30 grados totalmente.


❖❖ FUNCIONAMIENTO:

1. Conecte la unidad a una toma de corriente. Asegúrese de que la fuente de alimentación es la misma que la nominal.
2. Pulse el interruptor situado en el lado izquierdo del calefactor. El indicador LED comienza a parpadear para indicar que la estufa está en modo de espera. 3. Pulse el botón ON/OFF del panel de control (o el botón ON del mando a distancia) para encender la estufa. Para que la estufa pase al modo de espera, pulse el botón ON/OFF del panel de control (o el botón OFF del mando a distancia). La luz del indicador LED comenzará a parpadear de nuevo.

3. Para apagar la estufa, pulse el interruptor situado en el lado izquierdo del calentador.

❖ DESECHO DE APARATOS Y BATERÍAS

Tras la aplicación de la Directiva Europea 2002/96/UE en el ordenamiento jurídico nacional, se aplica lo siguiente:



Los aparatos eléctricos y electrónicos no pueden depositarse en la basura doméstica. Los consumidores están obligados por ley a devolver los aparatos eléctricos y electrónicos una vez finalizada su vida útil a los puntos públicos de recolección establecidos para este fin o al punto de venta. Los detalles al respecto se definen en la legislación nacional de cada país. Este símbolo en el producto, en el manual de instrucciones o en el embalaje indica que el producto está sujeto a esta normativa. Al reciclar, reutilizar los materiales u otras formas de aprovechamiento de los aparatos viejos, usted está haciendo una importante contribución a la protección de nuestro medio ambiente.



www.kaltemp.cl

Av. Las Condes 9765, local 116, Las Condes
+562 22 43 05 74