



Manual de Funcionamiento

Calefactor eléctrico doméstico
tipo convección
Modelo Wally C



WALLY C-1000 | WALLY C-1500

Antes de utilizar el aparato, por favor lea atentamente este manual y guárdelo en un lugar accesible.

Contenidos

2	Designaciones
3	Normas de seguridad
4	Uso previsto
4	Diseño del convector
5	Datos técnicos
6	Operación
7	Cuidado y mantenimiento
7	Precauciones de seguridad
7	Servicio de mantenimiento
8	Instalación
8	Diagrama eléctrico
8	Vida útil
9	Almacenamiento
9	Fecha de fabricación
9	Garantía
9	Contenidos de la entrega
9	Normas de eliminación
9	Certificación del producto
11	Tarjeta de garantía

Designaciones



¡ATENCIÓN!

Requisitos que se deben observar para evitar lesiones graves o daños importantes al equipo.



¡PRECAUCIÓN!

Requisitos que se deben observar para evitar lesiones graves o la muerte.

NOTA:

1. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser cambiado por el fabricante o el servicio técnico autorizador u otro servicio especializado de expertos con el fin de evitar lesiones graves.
2. El convector debe ser instalado con la observancia de las normas y reglas locales vigentes de funcionamiento de las redes eléctricas.
3. Después de la instalación del convector, se debe instalar el cable de alimentación eléctrica en un lugar accesible.

4. El convector debe ser instalado en soportes fiables.
5. La potencia nominal del calentador (especificada en la placa de identificación) está basada las pruebas bajo cierta carga.
6. El fabricante retiene el derecho a modificar la estructura, set de entrega o tecnología de fabricación del producto para fines de mejora sin previo aviso.
7. Las erratas de impresión pueden aparecer en el texto y designaciones numéricas.
8. Si después de leer el manual aún tiene alguna pregunta relacionada con el uso del aparato, por favor póngase en contacto con el vendedor o un centro de servicio especializado para solicitar explicaciones.
9. En el producto hay una placa de identificación en el que se especifican los parámetros técnicos y otra información útil acerca del aparato.

Normas de Seguridad



¡ATENCIÓN!

Se deben observar las precauciones de seguridad básicas al utilizar cualquier aparato eléctrico. Para eliminar el riesgo de incendio, descarga eléctrica, accidentes o daños a la propiedad:

- Lea el manual antes de utilizar el calentador y consérvelo en un lugar accesible.
- Utilice el calentador solo con el voltaje especificado en la placa de identificación.
- Para evitar el sobrecalentamiento e incendio, nunca obstruya el flujo de aire circulando en las rejillas de entrada y salida.
- Evite colocar el calentador cerca de cualquier superficie; esto puede conducir a la obstrucción de las rejillas y disminuir la entrada y salida de aire.
- No coloque el calentador cerca de otros aparatos de calefacción.
- No utilice el calentador en espacios donde se utilice o almacene combustibles, pinturas u otros líquidos inflamables.
- Este aparato se calienta durante el funcionamiento. Nunca toque las superficies para evitar quemaduras. Apague el aparato y deje que se enfríe antes de moverlo a otro lugar.
- Nunca utilice el calentador para secar ropa.
- Nunca inserte objetos metálicos extraños en los orificios de entrada y salida; esto puede provocar una descarga eléctrica, incendio o daños al dispositivo.
- Nunca sumerja el aparato en un líquido, mantenga el aparato alejado de líquidos; de lo contrario, puede ocurrir una descarga eléctrica.
- Si el aparato cae al agua, no trate de sacarlo. Desconecte el enchufe inmediatamente.
- No utilice el calentador con un cable de alimentación o enchufe dañado, en caso de averías, caídas o cualquier otro daño. Póngase en contacto con un electricista cualificado para revisar los ajustes eléctricos y mecánicos, para el mantenimiento o reparación del calentador.
- Nunca toque el calentador funcionando con las manos mojadas.
- La causa más común de sobrecalentamiento es la acumulación de polvo en el calentador. Quite el polvo acumulado regularmente. Para esto, desconecte el aparato de la red eléctrica y limpie los orificios de ventilación y las rejillas con la aspiradora.
- No coloque el aparato en una alféizar de la ventana, ya que el ingreso de gotas de agua puede causar una descarga eléctrica.
- No utilice detergentes abrasivos para limpiar el aparato. Límpielo con un paño humedecido (no empapado) con agua caliente enjabonada. Antes de limpiar siempre desconecte el dispositivo de la red eléctrica.
- No conecte el dispositivo a la fuente de alimentación antes del montaje y ajuste completo.
- No utilice el dispositivo cerca de baños, duchas, piscinas u otros depósitos con líquidos.
- El dispositivo debe ser utilizado en posición vertical.
- Antes de mover el aparato, apáguelo y deje que se enfríe.
- No utilice el aparato con el cable de alimentación torcido; esto puede causar sobrecalentamientos y accidentes.
- No se recomienda el uso de un cable de extensión.
- No desconecte el aparato antes de apagarlo.
- Nunca tire el cable para desconectar el enchufe de la toma de corriente: sostenga el enchufe.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica si no lo va a utilizar.
- Este dispositivo no está diseñado para su uso sobre alfombras peludas y alfombras Flocatti.
- Durante el funcionamiento, asegúrese que el cable no toque una superficie caliente.
- No coloque el cable debajo de alfombras, tapetes, rollos de alfombra, etc. Coloque el cable de una manera que nadie se tropiece con éste.
- No tuerza, doble o enrolle el cable alrededor del calentador; esto puede provocar la abrasión o desgaste del aislamiento. Asegúrese de que el cable esté completamente fuera de la bobina.
- No utilice el aparato al aire libre y no lo deje sobre el piso mojado.
- No coloque el dispositivo en el lugar de almacenamiento a menos que esté frío.
- No deje el aparato sin vigilancia en un lugar donde estén presentes niños o personas con discapacidad.

4 Diseño del Convector

- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- El aparato no debe ser ubicado directamente debajo de la toma de corriente
- Todas las superficies de este aparato tienen como propósito evitar el acceso directo a los elementos de calefacción y deben estar en su lugar durante el funcionamiento.
- No cubra el calentador con el fin de evitar el sobrecalentamiento.
- La pantalla protectora no proporciona una protección completa para los niños y personas con discapacidades.
- Para evitar accidentes, el cambio del cable de alimentación dañado debe ser realizado por un electricista cualificado.
- Para evitar el reinicio del fusible térmico, este dispositivo no debe utilizarse junto con otros dispositivos de desconexión, como un temporizador. Además, el dispositivo no debe ser conectado a un circuito que se abre y cierra con frecuencia.
- Utilice este aparato solo para el uso previsto de acuerdo con este manual. Cualquier otro uso no es recomendado por el fabricante y puede causar un incendio, descarga eléctrica o accidentes.
- Este aparato está diseñado solo para uso doméstico, no se recomienda utilizar con fines industriales.
- Las distancias mínimas a otros objetos:




Fig. 1

- Antes de utilizar el aparato, es necesario quitar los adhesivos de color del panel frontal.

¡ATENCIÓN!

Después de encender su calentador por primera vez, puede producirse el olor típico del humo debido al aceite quemado en los elementos de calefacción. Antes de la instalación se recomienda encender el calentador por 10 a 20 minutos en un lugar con buena ventilación.

Uso Previsto

El aparato está diseñado para calentar el aire en espacios domésticos.

Diseño del Convector




Fig. 2

1. Unidad de control
2. Rejilla de salida de aire
3. Sección de convección
4. Sensor de temperatura
5. Patas
6. Rodillos
7. Rejilla de entrada de aire
8. Cable eléctrico con enchufe

Panel de Control:




Fig. 3

1. Botón de Encendido/Apagado
2. Pantalla LCD
3. Anticongelante
4. Botones de control
5. Modo de ahorro de energía
6. Temporizador de desconexión automática
7. Indicadores de funcionamiento

Indicadores en el panel de control

- « » – Indicador del modo de ahorro de energía
- « » – Indicador del temporizador
- « » – Indicador anti congelación

Funcionamiento

Preparación para el funcionamiento

Retire el calentador con cuidado de la caja de cartón. Conserve la caja para el almacenamiento fuera de temporada. Antes de encender el calentador tipo convector, asegúrese de que está en el estado OFF. Instale el calentador de forma precisa, con las siguientes instrucciones para la instalación. Para evitar la sobrecarga de la red eléctrica, no se recomienda conectar el calentador a una toma de corriente con otros aparatos eléctricos de alta potencia conectados.


Características Técnicas

Art.-No.	WALLY C-500	WALLY C-1000	WALLY C-1500	WALLY C-2000
Potencia de calentamiento, W	500	1000/500	1500/750	2000/1000
Entrada nominal, kW	1,0	1,0	1,5	2,0
Voltaje nominal, V ~ Hz	220-240 ~ 50/60	220-240 ~ 50/60	220-240 ~ 50/60	220-240 ~ 50/60
Corriente nominal, A	4,3	4,3	6,5	8,7
Clasificación de protección	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Clasificación de protección eléctrica	clase I	clase I	clase I	clase I
Área calefaccionada, m ² *	up 15	up 15	up 20	up 25
Dimensiones de la unidad (AxAxP), mm	480 x 413 x 111	480 x 413 x 111	640 x 413 x 111	800 x 413 x 111
Dimensiones del paquete (AxAxP), mm	575 x 460 x 142	575 x 460 x 142	735 x 460 x 142	895 x 460 x 142
Peso neto, kg	3,57	3,57	4,46	5,35
Peso bruto, kg	4,6	4,6	5,61	6,65





* Se especifica el área de calefacción aproximada
El valor puede variar dependiendo de las condiciones de funcionamiento reales

6 Control del Aparato





Encendido del Aparato

Ponga el enchufe en una toma de corriente. Primero, pulse el botón «» para encender el aparato; cuando el temporizador está apagado, la pantalla mostrará la temperatura ambiente. La temperatura ajustada de fábrica es 24°C.






Ajuste del modo «Comfortable»




Es un modo de funcionamiento con la temperatura establecida por el usuario. Este modo se activa automáticamente a menos que se establezca otro modo. La temperatura establecida de fábrica es 24°C. Pulse los botones «» y «», para aumentar o disminuir la temperatura en incrementos de 1°C. La temperatura máxima que puede establecerse es 35°C, la temperatura mínima es 5°C. Mientras mantiene pulsado los botones «» o «» la temperatura aumentará o disminuirá en 1°C cada 0,5 segundos. La última temperatura ajustada se toma como activa. En 5 segundos, el sistema volverá al funcionamiento; el indicador de temperatura en la pantalla dejará de parpadear, y se visualizará la temperatura ambiente.

Ajuste del modo «Anti-freeze»


Para establecer este modo pulse «», la indicación «» aparecerá en el panel de control. Se establecerá la temperatura de +5°C. Para salir del modo pulse nuevamente «», el indicador «» se apagará.

Ajuste del Temporizador

Pulse el botón «», para ajustar el temporizador; se mostrará la hora establecida en la pantalla, el indicador del temporizador parpadeará (el temporizador es establecido por el reloj). Pulse los botones «» o «», para aumentar o disminuir el tiempo por una hora; el temporizador puede ser ajustado dentro del periodo de 24 horas. Mientras mantiene pulsado los botones «» o «» las horas de funcionamiento aumentarán o disminuirán 1 hora cada 1,5 segundos. La configuración de fábrica es 0 horas. Cuando el indicador está encendido, el sistema comenzará a contar el tiempo de acuerdo a la configuración anterior a menos que se establezca un nuevo valor dentro de 5 segundos.

Cada vez después de pulsar los botones «» o «» el sistema comenzará una nueva cuenta regresiva o volverá a los parámetros iniciales tras finalizar la operación del temporizador, luego se apagará y detendrá su funcionamiento. Para cancelar el temporizador, vuelva a pulsar el botón «».





Apagado del aparato

Para apagar el aparato pulse el botón «» en cualquier modo de funcionamiento.




Función RESUME de reinicio automático

Esta función le permite encender el aparato automáticamente en caso de un corte de energía repentino (con los ajustes activados antes del corte repentino de energía) cuando se reanuda la alimentación. Además, la función RESUME recuerda la temperatura establecida. Pulse el botón de encendido para encender el aparato después que se haya apagado o cuando el temporizador lo apaga: el punto de ajuste de temperatura será la última temperatura establecida.

Control parental (botón de bloqueo)

Durante el funcionamiento del aparato pulse de forma continua los botones «» y «» y mantenga pulsados por más de 3 segundos para bloquear el sistema. Desbloqueo: mantenga pulsado los botones «» y «» por más de 3 segundos.

Modo de ahorro de energía

Para seleccionar el nivel de potencia de calefacción. El modo de potencia máxima está prestablecido por defecto. Pulse el botón de selección de potencia «», para ajustar la capacidad de calefacción. El calefactor operará a la máxima potencia. Pulse nuevamente el botón «», el calefactor utilizará la mitad de la potencia nominal. Si se utiliza este modo, se encenderá el indicador «» en el calefactor.

Función de protección contra sobrecalentamiento

El aparato está equipado con un interruptor automático que se activa cuando se alcanza el límite superior de temperatura. El calentador se apaga automáticamente en caso de sobrecalentamiento.

Cuidado y Mantenición

Limpeza regular del aparato en funcionamiento continuo

Antes de la limpieza, desconecte el calentador de la red eléctrica.

Antes de la limpieza, asegúrese de que el calentador se haya enfriado.

Utilice un paño húmedo (no mojado) para limpiar el polvo y tierra de la parte externa del calentador.

Utilice una aspiradora para eliminar el polvo y las pelusas de las rejillas de disipación. Antes de conectar el calentador a la red eléctrica, asegúrese de que esté seco.

Limpeza del panel posterior del calentador mural




Fig. 4

Antes de la limpieza, desconecte el calefactor de la red eléctrica. Afloje los tornillos separadores de los pestillos. Baje dos pestillos «P» (ver la siguiente Figura) en el panel trasero del calentador y tire el aparato hacia usted. Retire el aparato de los soportes y limpie el panel trasero. Después de la limpieza el calentador debe ser montado en secuencia inversa.

Precauciones de seguridad

- Fije el calefactor de forma segura a una pared o colóquelo en una posición correcta.
- El calefactor debe ser instalado de tal manera que cualquier persona que tome un baño o ducha no pueda tocar el panel de control accidentalmente.
- Está prohibido colocar el calefactor debajo de la toma de corriente.

- Si calefactor se coloca en el suelo, manténgalo alejado de baños, duchas o piscinas.
- Si lo monta en una pared, nunca ponga el calefactor en las proximidades de baños, duchas o piscinas.
- Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con un electricista cualificado o una persona de servicio.
- NUNCA cubra el calefactor mientras esté funcionando.
- Asegúrese de que el calefactor se haya enfriado completamente antes de retirarlo para su almacenamiento.
- Si se tiene previsto no utilizar el calefactor durante mucho tiempo, se recomienda limpiarlo y retirarlo para su almacenamiento (preferiblemente en su embalaje original) en un lugar fresco y seco.

Servicio de Mantenimiento

Si se requiere realizar mantenimiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

Reemplazo del cable de alimentación.

Para evitar accidentes, el cable de alimentación dañado debe ser reemplazado por el representante del centro de servicio u otro especialista cualificado.

Instalación

1. Montaje en una pared:
 - Saque la ficha con las instrucciones de instalación (A) de la caja y póngala en la pared en el lugar donde se instalará el aparato (Fig. 5).




Fig. 5

8 Instalación

- Perfore agujeros en los puntos indicados en las instrucciones de instalación;
- Instale los tarugos en los agujeros;
- Atornille el perno en el tarugo;
- Cuelgue la unidad en los tres pernos fijos.

2. Montaje en el suelo (Fijación vertical). Lea el siguiente diagrama de montaje, utilice los soportes y los rodillos de los contenidos de entrega e instale el aparato en el suelo.

- Ponga el convector boca abajo;
- Tome una de las patas de soporte con ruedas;
- Coloque la placa de la pata de soporte al lugar de fijación en el convector, de manera que la parte convexa de la placa quede firmemente unida a la cubierta del convector, los orificios para los tornillos deben coincidir;
- Fije la pata de soporte utilizando el accesorio de plástico de medio giro especial incluido en los contenidos de entrega;
- Repita lo anterior con la segunda pata de soporte.




Fig. 6

Diagrama eléctrico




Fig. 7

Vida Útil

La vida útil del calefactor es de 10 años.

Almacenamiento

- Asegúrese de que el calefactor se haya enfriado completamente antes de retirarlo para su almacenamiento.
- Si no se va a utilizar el calefactor por un largo periodo de tiempo, se recomienda limpiarlo y almacenarlo (preferiblemente en el embalaje de fábrica) en un lugar fresco y seco.

Fecha de fabricación

La fecha de fabricación está indicada en el aparato.

Garantía

El servicio de garantía para el aparato es proporcionado de acuerdo con las obligaciones de garantía especificados en la tarjeta de garantía.

Contenido de la entrega

1. Calefactor
2. Conjunto de patas con rodillos
3. Soporte para el montaje de pared
4. Conjunto de elementos de fijación
5. Manual de funcionamiento con tarjeta de garantía

Normas relativas a la eliminación

Al término de la vida útil del aparato se debe desechar de acuerdo a las normas, reglamentos y métodos aplicables en el lugar de su eliminación.

Certificación del producto

El producto está certificado en el territorio de la unión aduanera por el organismo de certificación:

«ROSTEST-Moscú»

Organismo Regional CJSC para la Certificación y Pruebas

Dirección:

Federación Rusa, 119049, 14/1,
Zhitnaya str., Moscú

Dirección real:

Federación Rusa, 117418, Moscú, 31,
Nakhimovsky Prospect
Tel: +7 (499) 1291911, +7 (495) 6682715
Fax: +7 (499) 1249996
e-mail: info@rostest.ru

El producto cumple con los requisitos:

CU TR 004/2011 «De Seguridad del Equipo de
Bajo Voltaje»,
CU TR 020/2011 «Compatibilidad
Electromagnética de los Equipos Técnicos»

Certificado N°:

No. TC RU C-C1\1.AЯ46.B.70924

Periodo de validez:


Desde 10.08.2015 hasta 09.08.2020 r.
(Si una copia del nuevo certificado no se
encuentra en la caja, solicítele al vendedor una
copia)

Fabricante:

Foshan Shunde Big Climatic Manufacture Co.,
LTD,
Cuarta planta, No.10-6, Sector Industrial de
Fu'An (Primera fase), Leliu Town, ShunDe
District, FoShan City, Guangdong, China,
528300

Importador:

KALTEMP S.P.A.
Las Tranqueras 1479, Vitacura, Santiago, Chile.
Tel.: +562 2243 0574
e-mail: retail@kaltemp.cl
www.kaltemp.cl



kaltemp

KALTEMP S.P.A.

Las Tranqueras 1479, Vitacura, Santiago, Chile.

Tel.: +562 2243 0574

e-mail: retail@kaltemp.cl

www.kaltemp.cl